

EINBAUHINWEIS:

In beheiztem Bereich installieren.
Bei niedrigen Temperaturen besteht die Gefahr,
dass Kunststoffteile der Kofferraumverkleidung
beschädigt werden. Biegen Sie das Kunststoffteil
vorsichtig und nur bei Temperaturen über 15° C.

INSTALLATION NOTE:

Install in warm area, there is a risk of breaking plastic
part of trunk panel in low temperatures. Bend the plastic
part carefully and only during temperatures
above 15° C (60°F).

WALLOTHNESCH.COM