

INSTALLATION NOTE:

Lubricate top and bottom of bush with grease

Tightening torque: **10 Nm**

EINBAUHINWEIS:

Lager oben und unten vor Einbau fetten

Anziehdrehmoment: **10 Nm**